



parquettisti[®] D'ITALIA

**DIFENDI IL LAVORO
DEL TUO PARQUETTISTA!**

CARPÈ PERFORMANCE

L'ARMATURA PER IL TUO PARQUET

**PROTEGGE DA GRAFFI, TAGLI, URTI,
AMMACCATURE, MACCHIE E SPORCO**

TESSUTO AUTOADESIVO CHE NON RILASCIAM COLLA E NON FA PIEGHE

DIMENSIONI 65 cm x 25 mt ☐ 100 cm x 25 mt ☐ 100 cm x 50 mt ☐

SICURO

NON FA PIEGHE E NON INCIAMPI!

FACILE

ADATTO AL FAI DA TE

AFFIDABILE

PRESERVA IL TUO PAVIMENTO IN CANTIERE

MODELLO PERFORMANCE

SPESSORE: 3,5 mm	IDROREPELLENZA: 100%
PESO: 180 gr/mq	ANTIMACCHIA: 100%
NON TRASPIRANTE	

TESTATO PER **FORTE CALPESTIO**
ADATTO A TUTTI I **PAVIMENTI**

**90
GIORNI**

SI CONSIGLIA DI **NON SUPERARE**
I 90 GIORNI DI APPLICAZIONE E
DI FARE **CONTROLLI PERIODICI**



CARPÈ

DIFENDI IL TUO PARQUET



QR CODE VIDEO

WWW.PARQUETTISTIDITALIA.IT

Parquettisti d'Italia è un marchio di proprietà della
Paoloni Onelio & Figlio s.n.c. - P.IVA 00437870413
Str. dei Colli, 30 - 61122 Pesaro PU

ISTRUZIONI E CONSIGLI



STENDILO SU UN SOLO BINARIO PER INDICARE LA ZONA DI PASSAGGIO

1

ATTENZIONE: MASSIMO 3 GIORNI PER EVITARE L'EFFETTO SOLARIZZAZIONE SUL LEGNO NON COPERTO, PER PERIODI PIÙ LUNGI COPRIRE L'INTERA SUPERFICIE.



>



>

COPRI I GRADINI DI UNA SCALA

3



>



2

COPRI INTERAMENTE LA SUPERFICIE

SE DEVI PROTEGGERE TUTTO IL PARQUET PER LUNGI PERIODI, EVITARE PARTI DI LEGNO SCOPERTE CHE POTREBBERO SCURIRSI CON LA LUCE.

TESSUTO NON TESSUTO ANTISCIVOLO CON MEMBRANA IDROREPELLENTE ADATTO PER PAVIMENTI IN LEGNO E MATERIALI SINTETICI O PIASTRELLE CON FUGHE STUCCATE - UTILIZZARE LA VERSIONE ALTAMENTE TRASPIRANTE (CARPÈ OSMO) PER PAVIMENTI CHE DEVONO RILASCIARE UMIDITÀ CREATA DA UNA FINITURA ESEGUITA A PAVIMENTO ANCORA IN ESSICCAZIONE.

PREPARAZIONE

LA SUPERFICIE DEVE ESSERE PULITA E PRIVA DI RESIDUI DI CANTIERE: EVITARE LA POLVERE CHE IMPEDISCE UNA BUONA ADESIONE DEL TESSUTO CON SISTEMA AUTO ADESIVO. PIÙ LO CALPESTI E MEGLIO ADERISCE.

APPLICAZIONE

RIMUOVERE L'IMBALLO PROTETTIVO E APPOGGIARE IL ROTOLO SUL PUNTO DI INIZIO STESURA. SROTOLARE CON UNA MANO USANDO L'ALTRA PER FARE ADERIRE IL TESSUTO E IL PESO DEL PROPRIO CORPO IN GINOCCHIO PER MANTENERE IN POSIZIONE QUANTO GIÀ APPLICATO.

RIPIETERE A FILE PARALLELE LA MEDESIMA OPERAZIONE O LIMITARSI A TRACCIARE UN BINARIO DI CAMMINAMENTO PER IL PASSAGGIO DEGLI OPERATORI DI CANTIERE. I LEMBI ESTERNI DEL TESSUTO POSSONO ESSERE SOVRAPPONIBILI: ASSICURARSI CHE NON CI SIANO PIEGHE O GRINZE TALI DA INCIAMPARE.

RIMOZIONE DEL MATERIALE

CARPÈ SI RIMUOVE SENZA RILASCIARE ADESIVO O COLLA SEMPLICEMENTE TIRANDOLO DA UN ANGOLO ANCHE SE AVVERTIRAI IL SUONO TIPICO DA SCOLLAMENTO. SI PUÒ PULIRE E ARROTOLARE PER UN SUCCESSIVO UTILIZZO, PURCHÉ SIA INTEGRO E PULITO. CARPÈ PERFORMANCE È PURE LAVABILE (SOLO SULLA PARTE SUPERIORE).

PRECAUZIONI

SE SCEGLI CARPÈ OSMO SUPER TRASPIRANTE SU UN PARQUET APPENA VERNICIATO/OLIATO O SU PIASTRELLE STUCCATE DI FRESCO, APPLICALO ALMENO 48/72H DOPO LA FINE DEL LAVORO. NON SOVRAPPORRE AL TELO ALTRI MATERIALI ISOLANTI O PROTETTIVI. EVITARE DI LASCIARE SULLA SUPERFICIE OGGETTI PESANTI E DI GRANDI DIMENSIONI CHE POTREBBERO RIDURRE LA TRASPIRABILITÀ DEL TESSUTO NEI MODELLI OSMO ED ARMOR.